


Grundanleitungen

● Inhalt & Teilbezeichnungen



● Was Sie benötigen:

- Faden für die Kette zum Knüpfen oder Flechten
 - Stickfaden Nr. 25 & Nr. 5, Spitzengarn, Wolfgarn mittlerer Dicke etc.
 - Geeignet ist ein starker, unelastischer und schwerbrüchiger Faden.
 - Für feine Arbeiten können Sie auch Nähfaden, Handnähfaden etc. verwenden.
- Sticknadel ○ Perlennadel ○ Einfädler
- Maßband oder Lineal ○ Scheren ○ Klebeband oder Abdeckband
- Bei Verwendung von Perlen: Nähfaden (zum Einfädeln der Perlen benötigt)
- Wenn Sie mit Matratzenstichen herstellen: Perlen, verwenden Sie Nylon-Perlenfaden


● Zur fertigen Armbandlänge.

- Ungefähr Länge von Teil-A = Länge um das Handgelenk + 1,5 cm
 - Länge von Teil-B = 5 bis 8 cm
- (Teil-B wird mit dem Rest der Kette nach der Herstellung von Teil-A hergestellt. Die fertige Länge hängt von den verwendeten Techniken, der Art sowie der Anzahl der Fäden sowie der Art und Weise ab, wie Sie knüpfen oder flechten.)



Sie können Ihr Lieblingsarmband herstellen, indem Sie die Techniken kombinieren, die Sie für Teil-A und B auswählen.
Für weitere Informationen lesen Sie bitte den QR-Code auf der rechten Seite ein.

● Sie können die Länge von Teil-A mit der Einstellschraube ändern.



Vorsicht ● Nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke verwenden. ● Bei übermäßigen Kraftaufwand kann das Werkzeug beschädigt werden. ● Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Für Techniken zum Herstellen von Armbändern lesen Sie den QR-Code ein.



Herstellung des Armbands

Wählen Sie die Länge des Armbands, die Art und Anzahl der Fäden sowie die Technik entsprechend dem Armband, das Sie herstellen möchten.

1 Wie man Teil-A herstellt — Wenn Sie die Knüpftechnik anwenden —


— Diese Anleitung gilt für ein Armband mit einer Länge von 15,5 cm für Teil-A unter Anwendung der „Ankerstich“-Technik.

- Kette: Stickfaden Nr. 25 (6 Stränge), 50 cm × 2
Wenn Sie das verlängerte Herstellungsgerät für Armbänder verwenden, bereiten Sie eine Kette vor, die 5 cm länger ist.
★ Je nachdem, welche Knüpftechnik Sie anwenden, bleibt die Länge der Kette pro Strang dieselbe.

1. Die Kette am Drehknopf befestigen.


Lockern Sie entweder den rechten oder den linken Drehknopf vor sich. Wickeln Sie einmal 2 Kettenstränge um die Schraube, wie es in der Abbildung dargestellt ist. Ziehen Sie den Drehknopf fest und lassen Sie 10 cm des Fadenendes übrig.

▼ Ansicht von oben




2. Die Kette fixieren.

Führen Sie die Kette durch die Öffnung für die Kette und befestigen Sie das andere Ende der Kette auf die gleiche Weise wie in Schritt 1, während Sie dabei die Kette gestreckt halten.



3. Den Faden um das Weberschiffchen wickeln.





Wickeln Sie den Faden zum Knüpfen um das Weberschiffchen, wie in der Abbildung dargestellt.



4. Teil-A herstellen.

Binden Sie den um das Weberschiffchen gewickelten Faden zum Knüpfen mit der Kette fest. Knüpfen Sie einen Knoten von der gegenüberliegenden Seite her zu Ihrer Seite.

- 1) Fügen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, zu Beginn etwa 1 cm vom Ende der Kette entfernt einen Knoten hinzu, wobei Sie 15 cm Fadenende übriglassen.
- 2) Machen Sie einen Ankerstich.
(→ Lesen Sie zur Referenz den QR-Code ein und lesen Sie „Teil-A/② Ankerstich“)
- 3) Machen Sie weitere Knoten, bis die Länge des geknüpften Teils 15,5 cm beträgt. Falls es sich als schwierig erweisen sollte, das Weberschiffchen hindurchzuschieben, entfernen Sie den Faden vom Weberschiffchen und knüpfen Sie.
- 4) Um das Knüpfen zu beenden, schneiden Sie das Fadenende ab, während Sie dabei 15 cm übriglassen, und binden Sie es dann mit der Kette zusammen.



2 Wie man Teil-A herstellt — Wenn Sie die Techniken Flechten/Matratzenstich anwenden —


— Diese Anleitung gilt für ein Armband mit einer Länge von 15,5 cm für Teil-A unter Anwendung der Flecht-Technik (mit 5 Ketten).

- Faden zum Knüpfen: Stickfaden Nr. 25 (6 Stränge), 2 m × 1
Die Länge des Fadens zum Knüpfen hängt von der Länge von Teil-A, den angewandten Techniken, der Art und Anzahl der Fäden sowie der Art und Weise ab, wie Sie knüpfen.

★ Unabhängig davon, ob Sie die Flecht- oder die Matratzenstich-Technik anwenden, bleibt die Länge der Kette pro Strang dieselbe.

1. Die Kette am Drehknopf befestigen.

Lockern Sie beide Drehknöpfe vor sich. Teilen Sie die Ketten wie in der Abbildung dargestellt in zwei Sätze mit 2 und 3 Strängen. Wickeln Sie jeden Satz einmal um die Schraube. Ziehen Sie den Drehknopf fest und lassen Sie 10 cm des Fadenendes übrig.



2. Die Kette fixieren.

Führen Sie die Kette einzeln in die Rillen ein. Legen Sie die Ketten auf die andere Seite der konkaven Rillen, um zu verhindern, dass sich die Ketten überlappen oder zusammendrücken. Befestigen Sie das Ende der Kette auf die gleiche Weise wie in Schritt 1, während Sie dabei die Kette gestreckt halten.

